Pleasant Hearth™
Warming Your Home. Warming Your Heart.

4 FT. LOG RACK WITH COVER

MODEL #LS932-48LC

Espanol p. 6
Français p. 11



ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ *Purchase Date* _____

Questions, problems, missing parts?

Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:30AM-4:30PM CST, Monday-Friday or email us at customerservice@ghpgroupinc.com

40-10-222 *Rev 5/16/14*

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Vertical End	2
B	Horizontal Base Bar	2
C	Spreader Bar	2
D	Weather resistant cover	1

HARDWARE CONTENTS

⚠ SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

⚠ WARNING

- Do not allow children to play with or around log rack.

⚠ CAUTION

- Place log rack on hard, dry surface.
- Protect log rack from moisture.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 15 minutes

Tools Required for Assembly (included): Wrench, Allen Wrench.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Attach two horizontal base bars (B) to one vertical end (A) by inserting four M8X65 bolts (AA) through washers (CC), predrilled holes in vertical end, spreader bar (C), and one end of each horizontal base bar (B). Secure with washers (CC) and nuts (BB). Tighten with wrench (DD) and Allen wrench (EE).



Repeat with opposite end of the horizontal base bars (B), second vertical end (A) and spreader bar (C).

Hardware Used

AA	M8X65 Bolt		x8
BB	Nut		x8
CC	Washer		x16
DD	Wrench		x1
EE	Allen Wrench		x1

CARE AND MAINTENANCE

- Keep log rack protected from elements with the weather resistant cover (D)
- Do not attempt to overload log rack



WARRANTY

If within one year from the date of original purchase, this item fails due to a defect in material or workmanship, we will replace or repair at our option, free of charge. To order parts or to obtain warranty service, call 1-877-447-4768, Monday – Friday, 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST. This warranty does not cover defects resulting from improper or abnormal use, misuse, accident, or alteration. Failure to follow all instructions in the owner's manual will also void this warranty. The manufacturer will not be liable for incidental or consequential damages, or common erosion of outdoor products. Some provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at at 1-877-447-4768, 8:30 a.m. - 4:30 p.m., CST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Vertical End	40-08-180
B	Horizontal Base Bar	40-08-181
C	Spreader Bar	40-08-182
D	Weather resistant cover	LC-4V

DESCRIPTION	PART #
Hardware Pack	40-09-120


AA
AA M8X65mm Bolt (x8)
AA M8X65mm Perno (x8)
AA M8X65mm Boulon (x8)
BB
BB M8 Nut (x8)
BB M8 Tuerca (x8)
BB M8 Ecrous (x8)
DD
EE M8 Wrench (x1)
EE M8 Llave (x1)
EE M8 Clé (x1)
Model/Modelo/Modèle
#LS932-48 /#LS932-48LC
Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:30 a.m. - 4:30 p.m., CST, Monday - Friday.
¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.
Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 877 447-4768, entre 8 h 30 et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi.
EE
EE M8 Allen Wrench (x1)
EE M8 Llave Allen (x1)
EE M8 Clé Allen (x1)
CC
CC M8 Washer (x16)
CC M8 Arandela (x16)
CC M8 Rondelle (x16)
40-09-120



GHP Group, Inc.
6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714-3302
877-447-4768

Pleasant Hearth
Warming Your Home. Warming Your Heart.

ESTANTE CON CUBIERTA PARA MADERA 1.22 M

English p. 1
Français p. 11

MODELO #LS932-48LC



ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ **Fecha de compra** _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar o envíenos un correo electrónico a customerservice@ghpgroupinc.com

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	QTE
A	Extremos Verticales	2
B	Barras Horizontales de Base	2
C	Barra Separadora	2
D	Cubierta de vinilo	1

ADITAMENTOS

AA

M8X65
Perno
Cant. 8

BB

Tuerca
Cant. 8

CC

Arandela
Cant. 16

DD



Llave
Cant.1

EE

Llave Allen
Cant.1

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

• No permita que los niños jueguen con el soporte para leños o cerca de él.

⚠ PRECAUCIÓN

• Coloque el soporte en una superficie dura y seca.
• Protéjalo de la humedad.

PRÉPARATION

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del
contenido del paquete y los aditamentos mencionados anteriormente. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (incluida): Llave, Llave Allen



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Enganchar una barra de base horizontal (B) a un lado vertical (A) insertando 4 tornillos M8x65 por las arandelas (CC), huecos previamente taladrados en el lado vertical, la barra esplegadora (C) y un lado de cada barra de base horizontal (B). Asegurar con arandelas (CC) y tornillos (BB). Luego reforzar con una llave inglesa (DD) y una llave Allen (EE).

Repetir lo mismo con la segunda barra de base vertical (A), la barra esplegadora (C) y una barra de bade horizontal (B).



Aditamentos utilizados

AA	M8X65 Perno		x8
BB	Tuerca		x8
CC	Arandela		x16
DD	Llave		x1
EE	Llave Allen		x1

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

• Mantenga el soporte para leños protegido de los elementos con cubierta de vinilo (D)
• No intente estante el soporte.



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO PARA LA ESTRUCTURA

Si en el lapso de un año a partir de la fecha de compra original este artículo falla debido a un defecto en el material o la mano de obra, lo reemplazaremos o repararemos sin cargos a nuestra discreción. Para hacer un pedido de las piezas o para obtener el servicio de garantía, llame al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar. Esta garantía no cubre defectos que sean producto de un uso incorrecto o anormal, uso indebido, accidente o alteración. No seguir todas las instrucciones del manual del propietario también anulará· esta garantía. El fabricante no será· responsable de daños accidentales o resultantes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que la exclusión o limitación de estos daños puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Extremos Verticales	40-08-180
B	Barras Horizontales de Base	40-08-181
C	Barra Separadora	40-08-182
D	Cubierta de vinilo	LC-4V

DESCRIPCIÓN	PIEZA #
Equipo de ferreteria	40-09-120


AA
AA M8X65mm Bolt (x8)
AA M8X65mm Perno (x8)
AA M8X65mm Boulon (x8)
BB
BB M8 Nut (x8)
BB M8 Tuerca (x8)
BB M8 Ecrous (x8)
DD
EE M8 Wrench (x1)
EE M8 Llave (x1)
EE M8 Clé (x1)
Model/Modelo/Modèle
#LS932-48 /#LS932-48LC
Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:30 a.m. - 4:30 p.m., CST, Monday - Friday.
¡Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.
Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 877 447-4768, entre 8 h 30 et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi.
40-09-120
EE
EE M8 Allen Wrench (x1)
EE M8 Llave Allen (x1)
EE M8 Clé Allen (x1)
CC
CC M8 Washer (x16)
CC M8 Arandela (x16)
CC M8 Rondelle (x16)



GHP Group, Inc.
6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714-3302
877-447-4768

Impreso en China

Pleasant Hearth™
Warming Your Home. Warming Your Heart.

CRÉMAILLÈRE POUR LE BOIS AVEC COUVERCLE 1.22M

MODÈLE #LS932-48LC

English p. 1
Espanol p. 6



JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ **Date d'achat** _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes?
Avant de communiquer avec votre détaillant, adressez-vous au service à la clientèle au 877- 447-4768, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (HNC) ou par courriel à customerservice@ghpgroupinc.com.

40-10-222 *Rev 5/16/14*

CONTENU DE L'EMBALLAGE



PIÈCE	DESCRIPTION	QTE
A	Extrémités Verticales	2
B	Barres Horizontales de Base	2
C	Barre d'Ecartement	2
D	Housse en vinyle	1

QUINCAILLERIE INCLUSE

AA



M8X65
Boulon
Qté. 8

BB

Écrou
Qté. 8

CC

Rondelle
Qté. 16

DD



Clé
Qté.1

EE

Clé Allen
Qté.1

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.

⚠ AVERTISSEMENT

• Ne laissez pas les enfants jouer avec le support à bûches ou à proximité de celui-ci.

⚠ MISE EN GARDE

• Placez le support sur une surface dure et sèche.
• Protégez le support de l'humidité.

PREPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et celle de la quincaillerie ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Temps d'assemblage approximatif : 15 minutes

Outil nécessaire pour l'assemblage (incluse) : Clé , Clé Allen.



INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Fixez une barre horizontale (B) à la barre verticale (A) en insérant 4 boulons M8X65 (AA) avec des rondelles (CC) dans les trous de la barre verticale et de la barre d'écartement (C) et dans la barre de la base (B). Fixez avec des rondelles (CC) et des écrous (BB). Serrez avec une clé (DD) et une clé Allen (EE). Répéter avec la deuxième extrémité verticale (A) et la barre d'écartement (C).

Faites la même chose avec la deuxième barre horizontale (B), la deuxième barre verticale (A) et la barre d'écartement (C).



Quincaillerie utilisée

AA	M8X65 Boulon		x8
BB	Écrou		x8
CC	Rondelle		x16
DD	Clé		x1
EE	Clé Allen		x1

ENTRETIEN

- Protégez le support à bûches des intempéries avec housse en vinyle (D)
- Évitez de surcharger le support.



GARANTIE

Si cet article présente des défauts de matériaux ou de fabrication au cours de la première année suivant la date d'achat initiale, retournez-le au magasin et nous le réparerons ou le remplacerons à notre discrétion, sans frais. Pour commander des pièces ou effectuer une réclamation au titre de la garantie, composez le 1 877 447-4768, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi. Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant d'un usage inadéquat, anormal ou inapproprié, d'un accident ou d'une modification. Si vous n'observez pas toutes les instructions contenues dans le guide d'utilisation, cette garantie sera invalide. Le fabricant n'est pas responsable des dommages accessoires ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion des dommages accessoires ou consécutifs mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 877- 447-4768, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (HNC).

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
A	Extrémités Verticales	40-08-180
B	Barres Horizontales de Base	40-08-181
C	Barre d'Ecartement	40-08-182
D	Housse en vinyle	LC-4V

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
Trousse de quincallerie	40-09-120


AA M8X65mm Bolt (x8)
AA M8X65mm Perno (x8)
AA M8X65mm Boulon (x8)
BB M8 Nut (x8)
BB M8 Tuerca (x8)
BB M8 Ecrous (x8)
DD EE M8 Wrench (x1)
EE M8 Llave Allen (x1)
EE M8 Clé Allen (x1)
Model/Modelo/Modèle
#LS932-48 /#LS932-48LC
Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:30 a.m. – 4:30 p.m., CST, Monday –Friday.
¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.
Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 877 447-4768, entre 8 h 30 et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi.
EE M8 Allen Wrench (x1)
EE M8 Llave Allen (x1)
EE M8 Clé Allen (x1)
CC M8 Washer (x16)
CC M8 Arandela (x16)
CC M8 Rondelle (x16)
40-09-120



GHP Group, Inc.
6440 W. Howard St.
Niles, IL 60714-3302
877-447-4768

Imprimé en Chine